




Pellet Stoves
Wood Stoves
Gas Stoves
Multi-Fuel Stoves

Estufas a gránulos de madera
Estufas a leña
Estufas a gas
Estufas multi-combustible

Poêles à granules
Poêles à bois
Poêles à gaz
Poêles multicomcombustibles

P.O. Box 206 Monroe, VA 24574 www.englishstoves.com Phone: (800) 516-3636 Fax: (434) 929-4810
P.O. Box 206 Monroe, VA 24574 www.englishstoves.com Teléfono: (800) 516-3636 Fax: (434) 929-4810

AC-30 Blower Installation Instruction Guide Guía de instrucciones de instalación del ventilador AC-30 Guide d'installation du ventilateur AC-30



*For our freestanding models with "30" in
model number
Para nuestros modelos de pie con "30" en el
número de modelo
Pour nos modèles sur pieds avec un numéro de
modèle "30"*

1. Remove the four (4) screws (size 5/16") and the cover plate from the rear heat shield.
1. Retire los cuatro (4) tornillos (de 5/16") y la placa de cubierta del protector térmico posterior.
1. Retirer les quatre (4) vis (5/16 po [8 mm]) et la plaque de protection à l'arrière de l'écran de chaleur.

2. Position the blower, orienting the fan so that it will blow air upwards and between the heat shield and the back of the stove's firewall. Install using the same four screws that held the cover plate in place (the plate will not be reinstalled). The blower should be plugged into a 110 VAC power source, and is controlled by the rheostat knob.

2. Coloque el soplador, orientando el ventilador de manera tal que el aire fluya hacia arriba, y entre el protector térmico y la parte posterior de la pantalla cortafuegos de la estufa. Instale usando los cuatro tornillos que sostenían la placa de la cubierta en su lugar (la placa no será reinstalada). El soplador debe ser conectado a una fuente de alimentación de 110 VCA y deberá ser controlado por medio de la perilla de un reóstato.

2. Placer le ventilateur, en l'orientant afin qu'il souffle l'air vers le haut entre l'écran de chaleur et l'arrière du pare-feu du poêle. Installer à l'aide des quatre mêmes vis qui maintenaient la plaque de protection en place (la plaque ne sera pas reposée). Le ventilateur doit être branché dans une source de courant 110 volts CA; il est commandé par le bouton du rhéostat.



**ALWAYS FOLLOW ALL CODES AND OWNER'S MANUALS!
¡SIEMPRE SIGA TODOS LOS CÓDIGOS Y MANUALES DEL PROPIETARIO!
TOUJOURS SUIVRE TOUS LES CODES ET LES MODES D'EMPLOI!**